


Инструкция по установке

Внимание!

На момент установки внутренняя сторона лобового стекла и все наклеиваемые элементы должны иметь температуру не ниже +18 °С.



После снятия защитной пленки не прикасайтесь к клеящим поверхностям приемных элементов и монтажного диска, поскольку это приведет к ухудшению их клеящих свойств!

Позаботьтесь о том, чтобы участок внутренней поверхности лобового стекла, на который будет устанавливаться антенна, был абсолютно сухим.

Нецелесообразно устанавливать антенну на полностью или частично тонированное лобовое стекло, из-за экранирующих свойств тонировочной пленки.

1. Определите место установки антенны (рис.1 А, В)

Предварительно проверьте следующее:

- наличие достаточной площади для крепления корпуса антенны и приемных элементов;
- прокладку антенного кабеля (см. пункт 6);
- заземление (см. пункт 7).




Рис. 1

2. Очистите лобовое стекло (рис. 2)

Используйте спиртовую салфетку для очистки стекла в месте установки антенны.



Рис. 2

Установочный шаблон



Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

3. Наклейте монтажную пластину.

Вырежьте шаблон из подложки упаковки (рис.3).

Приложите шаблон к монтажной пластине (рис.4) и поместите их на участок предполагаемого крепления (рис.5). Снимите защитную пленку, правильно расположите пластину и крепко прижмите ее к лобовому стеклу. Затем аккуратно снимите шаблон.

4. Крепление приемных элементов

4.1 Предварительно сориентируйте приемные элементы относительно монтажной пластины и уплотнителя лобового стекла. Отогните защитную пленку (2) (рис. 6) с приемного элемента (3) приблизительно на 5 см. Зацепите радиоприемный элемент (3) отверстием за штырь монтажной пластины, ориентируя его клеящей стороной к стеклу.




Рис. 6

Постепенно отклеивая защитную пленку продолжайте наклеивать на стекло приемный элемент следя за его параллельностью относительно уплотнителя лобового стекла.

4.2 Тщательно разгладьте приемные элементы (рис. 7).




Рис. 7

5. Монтаж электронного блока

Совместите штырьки монтажного диска со стойками электронного блока, а затем плотно прижмите верхнюю часть (рис. 8).




Рис. 8

6. Прокладка антенного кабеля.

Протяните антенный кабель под резиновым уплотнителем по периметру лобового стекла либо проложите его под декоративной накладкой боковой стойки.

7. Заземление

Заземляющий провод должен быть как можно короче, но не должен оказывать натяжения на электронный блок.

7.1 Закрепите вывод антенны «земля» винтом крепления зеркала заднего вида или солнцезащитного козырька. В случае альтернативного заземления, обеспечьте надежный контакт (рис. 9).



Рис. 9

8. Подключение

Подключите антенный разъем к антенному входу тв тюнера, а провод питания антенны к цепи питания коммутируемой от замка зажигания.

Технические характеристики:

Стандарты	DVB-T, DRM
рабочие диапазоны	МВ 174-230 мГц; ДМВ 470-862 мГц
усиление	20 дБ
выходное сопротивление	75 Ом
длина/диаметр кабеля	3 м/3,5 мм
питание	10-14,5 В
ток потребления	100 мА
Размеры корпуса	39x40x15 мм.
Размеры приемных элементов	40x185 мм.

Гарантийные обязательства:

24 месяца со дня продажи. В случае неисправности гарантируется замена на месте продажи. Антенна имеющая механические повреждения гарантийной замене не подлежит.

Установочный шаблон